

TYPAR HOUSEWRAP-ANBRINGUNG

ANBRINGUNG AN EINER VERTIKALEN WAND Bringen Sie Typar HouseWrap an, nachdem die Rahmung abgeschlossen ist und bevor Fenster und Türen eingebaut werden. Bei der Anbringung von Typar HouseWrap auf Holzverschalung, wie 7/16"-Zoll OSB-Platten oder 15/32"-Zoll Spanplatten, kunststoffüberzogene Klammern oder kunststoffüberzogene Nägel alle 81 cm (vertical und horizontal) anbringen. Bei Anbringen von Typar HouseWrap auf einem offenen Balken oder nichttragender Verschalung kunststoffüberzogene Klammern oder kunststoffüberzogene Nägel alle 81 cm (vertical und horizontal) anbringen, die lange genug sind, um den Balken zu durchdringen. Bei der Anbringung von Typar auf einer Stahlverschalung Schrauben mit Unterlegscheiben verwenden.



1. Typar HouseWrap vertikal auf die Gebäudeecke auflegen, wobei die bedruckte Seite nach aussen zeigt. Dabei sollte ein Überhang von 305 mm eingeräumt werden, um das Material an der angrenzenden Wand zu befestigen. Bei Anbringen von Typar HouseWrap auf Holzverschalung, wie 7/16"-Zoll OSB-Platten oder 15/32"-Zoll Spanplatten kunststoffüberzogene Klammern oder kunststoffüberzogene Nägel alle 81 cm (vertical und horizontal) anbringen. Bei Anbringen von Typar HouseWrap auf einem offenen Balken oder nichttragender Verschalung kunststoffüberzogene Klammern oder kunststoffüberzogene Nägel alle 81 cm (vertical und horizontal) anbringen, die lange genug sind, um den Balken zu durchdringen.
2. Die Rollen müssen sich um 152 mm vertical und horizontal in der Mitte der Wand und um 340 mm an der Innen- und

Außenseite von Ecken überlappen. Alle vertikalen und horizontalen Nahten und Öffnungen verkleben.

3. Das Typar-Material an der Außenwand entlang aufrollen. Das Typar-Material fest über die Balken oder die Verschalung sowie die Bleche oben und unten ziehen und befestigen.
4. Den unteren Rand des Typar-Materials 51-102 mm über die Schwellenplatte hinausragen lassen.
5. Das Typar-Material vollständig um das Gebäude wickeln und dabei Fenster- und Türöffnungen, Platten, Schwellen und Ecken vollkommen abdecken. Beim Umwickeln mehrstöckiger Gebäude muss die oberste Typar-Lage die unterste um mindestens 152 mm überlappen.

ANBRINGEN AN EINER SCHRÄGEN WAND



1. Bei einer noch nicht aufgerichteten Wand in einer Ecke beginnen und eine Überlappung von 304 mm für die Ecke einräumen. Die Markierungen auf dem Typar-Material auf die Balken ausrichten.
2. Die gesamte Wand abdecken und dabei den unteren Teil der Wand und die Seiten um mindestens 152 mm überlappen.
3. Heben Sie die Wände an, wobei am unteren Rand und an den Ecken Material hervorsteht.

4. Befestigen Sie dieses hervorstehende Material an den Seiten und an der unteren Seite der Wand. Kleben und Abdichten wird empfohlen.
5. Beim Umwickeln mehrstöckiger Gebäude muss die oberste Typar-Lage die unterste um mindestens 152 mm überlappen.

TYPAR®
HouseWrap

FENSTER- UND TÜRVORBEREITUNG



VOR DEM FENSTEREINBAU

1. Schneiden Sie eine horizontale Linie an der Oberseite der Fensteröffnung.
2. Beginnen Sie oben in der Mitte und schneiden Sie vertical zwei Drittel der Fensterlänge nach unten.
3. Von diesem Punkt aus schneiden Sie diagonal zur unteren rechten und linken Ecke und schneiden so ein umgekehrtes "Y" aus dem Material aus. Dieser "Y"-Schnitt resultiert in drei Typar-Material-Klappen.
4. Ziehen Sie jede Klappe fest in die Öffnung und befestigen Sie sie mit Nägeln, Klammern oder Klebeband am Rahmen.
5. Bauen Sie jetzt das Fenster oder die Tür nach Angaben des Herstellers ein. Der letzte Schritt besteht darin, alle Nahten und Nasen fest zu verkleben. Typar-Dämmmaterial sollte nur gemäß den Angaben der Fensterhersteller und der Norm ASTM 2112 angebracht werden.

NACH DEM FENSTEREINBAU

Wenn Fenster und Türen bereits eingebaut sind, die Anleitung zum Anbringen von Typar befolgen und dann das Typar HouseWrap-Material nahe am Nasenbereich abschneiden und mit Typar Construction Tape abdichten.

Typar HouseWrap ist Teil eines kompletten Wetterschutzsystems, zu dem auch Typar MetroWrap, Typar RoofWrap 30, Typar Flashing und Construction Tape gehören.

Weitere Informationen finden Sie unter www.typar.com

Made in the U.S.A.
HW06001

Fiberweb™

Fiberweb, Inc.
70 Old Hickory Blvd.
Old Hickory, TN 37138 USA
1-800-284-2780 • Fax: 615-847-7068
www.typar.com

TYPAR®
HouseWrap