

INSTALACIÓN DE TYPAR HOUSEWRAP

INSTALACIÓN VERTICAL EN PAREDES Instale la membrana Typar HouseWrap después de completar la estructura y antes de que se instalen las ventanas y puertas. Al adherir la membrana Typar HouseWrap en entablados con base de madera, como los tableros OSB de 7/16" o madera contrachapada de 15/32", aplique grapas o clavos con cabeza plástica cada 32 pulgadas (vertical y horizontalmente). Al instalar la membrana Typar HouseWrap en un montante abierto o en una madera contrachapada no estructurada, aplique grapas o clavos con cabeza plástica lo suficientemente largos como para penetrar el montante cada 32 pulgadas (vertical y horizontalmente). Al instalar la membrana Typar sobre marcos de acero, utilice tornillos con arandelas.



1. Coloque verticalmente la membrana Typar HouseWrap en las esquinas de la edificación con el lado impreso hacia fuera. Deje una aleta de 305 mm. (12") para cubrir la esquina para fijarla a la pared adyacente. Al instalar la membrana Typar HouseWrap en entablados con base de madera, como los tableros OSB de 7/16" o madera contrachapada de 15/32", aplique grapas o clavos con cabeza plástica cada 32 pulgadas (vertical y horizontalmente). Al instalar la membrana Typar HouseWrap en montantes abiertos o en un entablado no estructurado, aplique grapas o clavos con cabeza plástica lo suficientemente largos como para penetrar el montante cada 32 pulgadas (vertical y horizontalmente).
2. Extienda los rollos subsiguientes con traslapo vertical y horizontal de 152 mm. (6") sobre el campo y de 340 mm. (12") en las esquinas interiores y exteriores. Ponga cinta adhesiva en todas las uniones verticales y horizontales y las penetraciones.
3. Desenrolle la membrana Typar a lo largo de la pared exterior. Hale la membrana Typar ajustadamente y fíjela en los montantes o entablados y en la parte superior e inferior de las placas.
4. Extienda el borde inferior de la membrana Typar de 51 a 102 mm. (de 2 a 4 pulgadas) sobre la solera inferior.
5. Envuelva la membrana Typar completamente alrededor de la edificación, cubriendo las aberturas de ventanas y puertas, placas, soleras inferiores y esquinas. Al envolver casas de múltiples niveles, la lámina superior de la membrana Typar debe traslaparse sobre la lámina inferior al menos 152 mm. (6 pulgadas).

INSTALACIÓN EN PARED INCLINADA



1. Con la pared en el suelo, comience en una esquina, dejando una aleta adicional de 304 mm. (12") para la esquina y alinee las marcas guías en la membrana Typar con los montantes. Se recomienda aplicar cinta adhesiva o calafatear.
2. Cubra toda la sección de la pared con traslapo de al menos 152 mm. (12 pulgadas) sobre la parte inferior y los costados.
3. Suba las secciones de la pared traslapando las placas inferiores y las esquinas.
4. Asegure los traslapos en los costados y la parte inferior.
5. Al envolver casas de múltiples niveles, la lámina superior de la membrana Typar debe traslaparse sobre la lámina inferior al menos 152 mm. (6 pulgadas).

TYPAR®
HouseWrap

PREPARACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS



ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LAS VENTANAS

1. Corte una línea horizontal a lo largo de la parte superior de la abertura de la ventana.
2. Comience por la parte central superior y haga un corte vertical que se extienda dos tercios del trayecto descendente hacia la abertura.
3. Desde ese punto de detención, haga un corte diagonal desde las esquinas inferiores derecha e izquierda, formando un "Y" invertida o al revés. Al hacer este corte en "Y" se formarán tres aletas de membrana Typar.
4. Hale con firmeza cada una de las aletas dentro de la abertura áspera y fíjelas en la estructura con clavos, grapas o cinta adhesiva.
5. Ahora instale la ventana y la puerta de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El último paso es poner cinta adhesiva o tiras de escurrimiento en todas las uniones y salientes. El Typar Flashing también debe aplicarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante de las ventanas y de acuerdo con la norma ASTM 2112.

DESPUÉS DE INSTALAR LAS VENTANAS

Si las ventanas y puertas ya están instaladas, aplique las tiras de escurrimiento de acuerdo con las directrices de aplicación del Typar Flashing, luego recorte la membrana Typar HouseWrap cerca del área de los rebordes y selle con cinta de Construcción Typar.

Typar HouseWrap forma parte de un Sistema completo de Protección contra la intemperie, que también incluye, Typar MetroWrap, Typar RoofWrap 30, Typar Flashing y Cinta de construcción.

Para más información visite www.typar.com

Hecho en Estados Unidos
HW06001

Fiberweb™

Fiberweb, Inc.
70 Old Hickory Blvd.
Old Hickory, TN 37138 USA
1-800-284-2780 • Fax: 615-847-7068
www.typar.com

TYPAR®
HouseWrap